







## Применяемые СМП

Корпус фрезы	LBH (Сферический тип)	LRH (Радиусные вершины)	LFH (Высокая подача)	LCF (Фасочный тип)	LBS (Сферический тип)	LR (Радиусные вершины)
	 Точность R ± 0,005 мкм	 Точность r ± 0,015 мкм			 Точность R ± 0,005 мкм	 Точность r ± 0,015 мкм
<b>LBE080</b>	LBH080 LBH090				LBS080 LBS090	
<b>LBE100</b> <b>LRE100</b>	LBH100 LBH110	LRH100-R05 LRH100-R20 LRH100-R10 LRH110-R05	LFH100		LBS100 LBS110	LR100-R05 LR100-R20 LR100-R10 LR110-R05
<b>LBE120</b> <b>LRE120</b>	LBH120 LBH130	LRH120-R05 LRH120-R20 LRH120-R10 LRH130-R05	LFH120		LBS120 LBS130	LR120-R05 LR120-R20 LR120-R10 LR130-R05
<b>LBE160</b> <b>LRE160</b>	LBH160 LBH170	LRH160-R05 LRH160-R30 LRH160-R10 LRH170-R05 LRH160-R20	LFH160	LCF160-D90	LBS160 LBS170	LR160-R05 LR160-R30 LR160-R10 LR170-R05 LR160-R20
<b>LBE200</b> <b>LRE200</b>	LBH200 LBH210	LRH200-R05 LRH200-R30 LRH200-R10 LRH210-R05 LRH200-R20	LFH200	LCF200-D90	LBS200 LBS210	LR200-R05 LR200-R30 LR200-R10 LR210-R05 LR200-R20
<b>LBE250</b> <b>LRE250</b>	LBH250 LBH260	LRH250-R05 LRH250-R30 LRH250-R10 LRH260-R05 LRH250-R20	LFH250	LCF250-D90	LBS250 LBS260	LR250-R05 LR250-R30 LR250-R10 LR260-R05 LR250-R20
<b>LBE300</b> <b>LRE300</b>	LBH300 LBH310	LRH300-R10 LRH300-R30 LRH300-R20 LRH310-R05	LFH300		LBS300 LBS310	LR300-R10 LR300-R30 LR300-R20 LR310-R05
<b>LBE320</b> <b>LRE320</b>	LBH320	LRH320-R10 LRH320-R30 LRH320-R20	LFH320		LBS320	LR320-R10 LR320-R30 LR320-R20

 Применяемые СМП смотреть на стр. E08

