Серия HPM

Высокоскоростной фрезерный патрон

Система обозначения

BT40	-	HPM	32	-	110
Стандарт и номер хвостовика		Серия патрона	Максимальный диаметр зажима		Длина вылета







Инструкция к гаечному ключу



1. Открыть
Переместить переключатель вверх и повернуть ключ против часовой стрелке

2. LOCKING
Переместить переключатель вниз и повернуть ключ по часовой стрелке до упора

Ключ с уникальной конструкцией для изменения в одно касание
Два патента
- трубный ключ = 10-1064278-0000 (2011.09.05)
- трубный ключ = 10-1111661-0000 (2012.01.26)

Хвостовик	Марка сплава	Макс. обороты
HSK50A - HPM20 HSK63A - HPM20 BT30 - HPM20	G2.5	25,000rpm
HSK63A – HPM32 BT40 - HPM20, 32		20,000rpm
HSK100A - HPM20, 32, 42 BT50 - HPM20, 32, 42		15,000rpm